

# G5e 增量重编程



## G5e 增量重编程

### 为 G5e 软件准备 USB

1. 在计算机设备的文件管理器中创建文件夹，并将其命名为“G5e”。
2. 从 StellarSupport™ 下载最新软件到计算机设备，并将其保存在新创建的“G5e”文件夹中。
3. 将 USB 插入计算机设备，并将新软件从“G5e”文件夹复制到 U 盘。
4. 选择现在位于桌面上的文件，并将新软件复制到 U 盘。

### 在带 G5e 显示器的机器上

1. 找到显示器底部的 G5e USB 端口并拆下盖子。
2. 插入带新软件的 U 盘。
3. 在显示屏上，按照以下步骤启动 G5e 的增量重新编程：
  - a. 依次选择“菜单”、“系统”和“软件管理器”。
  - b. 从“安装和更新”中选择“检查 U 盘上的更新”
  - c. 如果要安装较新的软件版本，请选择“查看显示器的更新”，然后选择“下一步”。
  - d. 如果要安装较旧的版本，请选择“查看显示器的先前软件版本”，然后选择“下一步”。
  - e. 选择要安装的版本，然后选择“确定”。
    - a. 如果 U 盘中有多个版本包，请选择版本按钮并从可用列表中选择版本。
  - f. 选择“安装”并接受警告屏幕。
  - g. 安装过程大约需要 7 分钟，以完成提取和安装过程。